

Schmieranleitung

Führungstyp: ERO Verstell Schlitten Typ VS

Die Schmierintervalle für die ERO Verstell Schlitten richten sich nach den Einsatzbedingungen und den dabei auftretenden Belastungen.

i **Schmiermittel:**
Wälzlagerfett (z.B. FAG Arcanol L71)

Beim Anschluss von Verstell Schlitten an Zentralschmieranlagen sollten Dosierventile vorgeschaltet werden. Größe und Auslegung müssen mit dem Schmieranlagen-Hersteller abgesprochen werden.

Bei Schlitten mit manuell betätigter Spindel sollte von Zeit zu Zeit auch die Spindel mit einem Tropfen Öl oder Fett bedacht werden. Die Spindellager sind mit einer Fettfüllung auf Lebensdauer versehen.

Führungstyp: Kunststoffbeschichtete Verstell Schlitten Typ VS

Diese Führungsart besitzt gute Trockenlaufeigenschaften, muss jedoch von Zeit zu Zeit geschmiert werden. Die Schmierintervalle richten sich nach den Einsatzbedingungen und der auftretenden Belastung.

i **Schmiermittel:**
Gleitbahnöl (z.B. ESSO Febis K68)

Beim Anschluss von kunststoffbeschichteten Verstell Schlitten an Zentralschmieranlagen sollten Dosierventile vorgeschaltet werden. Größe und Auslegung müssen mit dem Schmieranlagen-Hersteller abgesprochen werden.

Es darf nur mit Fetten gleicher Verseifungsbasis bzw. Grundölbasis nachgeschmiert werden. Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Schmierstofflieferant. Bei Vermischen der Fette oder Öle übernehmen wir keine Garantie über die Lebensdauer.